

TOSIBOX®

Lock 500/500i Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Copyright © Tosibox Oy, 2021

1


Lock ile Key'in Eşleştirilmesi



- 12-48 V DC çalışma voltajını Kilide bağlayın ve 1 dakika bekleyin. Güç Kaynağı kitine sahip bir ürün versiyonunuz varsa, dönüştürme kablosunu kullanın. AC adaptörünün koaksiyel konektör çıkışını Lock 500'e güç sağlamak için gereken soyulmuş kablolarla dönüştürür. Ön paneldeki polarite sembollerini takip edin. Cihaza güç vermek için + ve - terminallerini kullanın.
- Key Lock'un USB portuna takın. Key üzerindeki LED söndüğünde (yaklaşık 10 saniye sonra) eşleştirme tamamlanır ve Key'i USB bağlantı noktasından çıkarabilirsiniz.
- Geniş bant ağlara (ethernet) yerleştiriyorsanız **2a**'ya veya mobil ağlara yerleştiriyorsanız **2b**'ye gidin (yalnızca Lock 500i). Lock 'ları DHCP istemcisi olarak mevcut ağlara yerleştiriyorsanız, lütfen TOSIBOX® kullanım kılavuzuna bakın.

2a

Geniş Bant Ağlarına Dağıtım



- İnternet bağlantılı bir ethernet kablosunu Lock'un WAN bağlantı noktasına bağlayın.
- Cihazları Lock'un LAN bağlantı noktalarına (LAN 3) takın. Cihazların statik IP adresleri varsa, lütfen TOSIBOX® kullanım kılavuzundaki Lock 'un Dağıtılması' bölümüne bakın.

WAN: Internet/xDSL router



2b

Dahili LTE modem ile Mobil Ağlara Dağıtım *(Yalnızca Lock 500i)*

Lock'u dahili bir Modem ile İnternete bağlayabilirsiniz. SIM kart(lar)ı takmadan veya çıkarmadan önce Lock güç kaynağının bağlantısını kesin.

1. Antenleri resim 1'de gösterildiği gibi takın.
2. Resim 2'de gösterildiği gibi yuva 1'e bir SIM kart takın.
3. Bir bilgisayarı ethernet kablosu ile herhangi bir LAN bağlantı noktasına bağlayın.
4. Lock 'un alt kısmından IP ve şifreyi kontrol edin. Lock 'un kullanıcı arayüzüne erişmek için tarayıcınıza IP yazın. "Admin" hesabını kullanarak oturum açın. Network > Internal Modem seçin ve mobil operatör ayarlarınıza göre APN 'yi doldurun. Gerekirse PIN kodunu girin. Save 'e tıklayın.
5. Ağ cihazlarını Lock 'un LAN bağlantı noktalarına (LAN 1-3) takın. Statik IP yapılandırmaları için kullanım kılavuzundaki Lock 'un Dağıtılması bölümüne bakın.
6. Lock kullanıcı arayüzü durum sayfasında İnternet bağlantısının tamam olduğunu doğrulayın. Bu aynı zamanda ön panelde sembol ile gösterilir. 



Resim 1.




Resim 2.

Daha fazla bilgi ve en son desteklenen modem modelleri için, visit www.tosibox.com/support

3

Key kullanımı

Key yazılımını yüklemek için, TOSIBOX® Key 'i bilgisayarınızın USB portuna takın.



TOSIBOX® Key kullanıcı arayüzü, Key ile eşleşen tüm Lock cihazlarını ve bunlara bağlı ağ cihazlarını gösterir. Daha fazla seçenek için  veya  ögesine tıklayın.



Lock internete bağlıdır ve Key 'in Lock ile uzaktan bağlantısı vardır.



Lock internete bağlı, ancak Key 'in Lock ile uzaktan bağlantısı yok.



Lock internete bağlı değil.

UYGUNLUK BEYANI

Tosibox Oy, Lock 500 tipi telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine www.tosibox.com/documentation-and-downloads adresinden ulaşabilirsiniz.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitte neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmemelidir. FCC Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafla açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Lock 500 FCC ID: 2AHCNLOCK500I / IC: 25009-LOCK500IC, **Lock 500iC** FCC ID: 2AHCNLOCK500I, FCC ID içerir: N7NEM7455 / IC: 25009-LOCK500IC, IC içerir: 2417C-EM7455, **Lock 500iD** FCC ID: 2AHCNLOCK500I, FCC ID içerir: N7NEM75S / IC: 25009-LOCK500IC, IC içerir 2417C-EM75S.

Bu telsiz cihazı, her bir anten tipi için izin verilen maksimum kazanç ve gerekli anten empedansı belirtilerek aşağıda listelenen harici anten tipleriyle çalışacak şekilde test edilmiştir. Bu listede yer almayan ve söz konusu tip için belirtilen maksimum kazançtan daha yüksek bir kazançla sahip anten tiplerinin bu cihazla kullanılması kesinlikle yasaktır. **Lock 500**: Wi-Fi tek kutuplu anten, 50 ohm, maksimum tepe kazancı 2,0 dBi. **Lock 500iC/D**: Wi-Fi monopoli anten, 50 ohm, maksimum tepe kazancı 2,0 dBi, LTE dipol anten, 50 ohm, maksimum tepe kazancı 3,0 dBi.

Bu cihaz, E497243 UL dosya numarası ile ABD ve Kanada'da UL listesinde.

INDUSTRY CANADA BEYANI

Bu cihaz Industry Canada lisans muafiyetli RSS standart(lar)ına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu cihaz girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmemelidir.

Bu radyo vericisi IC: 25009-LOCK500IC, ISED tarafından aşağıda listelenen anten tipleri ile belirtilen maksimum izin verilen kazançla çalışmak üzere onaylanmıştır. Bu listede yer almayan ve söz konusu tip için belirtilen maksimum kazançtan daha yüksek bir kazançla sahip anten tiplerinin bu cihazla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Lock 500: Wi-Fi tek kutuplu anten, 50 ohm, maksimum tepe kazancı 2,0 dBi. **Lock 500iC/D**: Wi-Fi monopoli anten, 50 ohm, maksimum tepe kazancı 2,0 dBi, LTE dipol anten, 50 ohm, maksimum tepe kazancı 3,0 dBi.

ISED yönetmelikleri uyarınca, bu radyo vericisi yalnızca ISED tarafından verici için onaylanan tipte ve maksimum (veya daha az) kazançlı bir anten kullanılarak çalıştırılabilir. Diğer kullanıcılara olası radyo parazitini azaltmak için, anten tipi ve kazancı, eşdeğer izotropik olarak yayılan güç (e.i.r.p.) başarılı iletişim için gerekli olandan daha fazla olmayacak şekilde seçilmelidir!

Bu ekipman, anten ile kullanıcı veya çevredekiler arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

US8831020, US9900178, US14/119753, US14/39015 dahil olmak üzere patentlidir.



Compliance with
IMDA Standards
DB107332

IMDA Standard only applies to
TBL5iB

Kullanım kılavuzunu indirin
www.tosibox.com/documentation-and-downloads

Destek Ziyareti
www.tosibox.com/support/